

Список материалов для изготовления ПВХ-конструкций.

Наименование товара (как в бланках заявок!)	Артикул
Для изготовления окна Фаворит 71мм (5-кам.) требуется:	
Импост Фаворит 82 мм TR 720 D упл серое	720 TR D/6,5
<i>Армирование для импоста AR 3</i>	3 AR /6,35
Рама Фаворит 63 мм LR 740 D упл серое	740 LR D/6,5
<i>Армирование для рамы и створки AR 1</i>	1 AR /6,15
Створка Фаворит упл серое 79 мм ZR 710 D	710 ZR D/6,5
<i>Армирование для рамы и створки AR 1</i>	1 AR /6,15
Крепление импоста VTF 720 (для крепления импоста к раме): - Саморез потайной 5*90 для VTF-720 = 2шт (в импостные каналы)	720 VTF
Крепление импоста пвх VTA 720 (для крепления импоста к створке или импосту): - Саморез потайной 5*90 для VTF-720 = 2шт (в импостные каналы) - Шуруп с/с 3,9x19 мм = 4 шт (крепление к импосту) - Шуруп с/с 3,9x25 мм = 6 шт (крепление к створке или импосту)	720 VTA
Штульп Фаворит 64 мм упл серое SZ 710 /D	SZ 710 /D/6,5
<i>Армирование для штульпа Фаворит NA 7</i>	7 NA
<i>Заглушка штульпа Фаворит SZF 710</i>	710 SZF
Штапик с уплотн. под 04 мм G2/D серый	2/D G/6,5
- Подкладка под стеклопакет GK 710 = 1шт*	
Штапик с уплотн. под 5-8 мм G10/D серый	10/D G/6,0
- Подкладка под стеклопакет GK 710 = 1шт*	
Штапик с уплотн. под 24 мм G220/D серый	220/D G/6,5
- Подкладка под стеклопакет GK 710 = 1шт*	
Штапик с уплотн. под 32 мм G30/D серый	30/D G/6,5
- Подкладка под стеклопакет GK 710 = 1шт*	
Штапик с уплотн. под 36 мм G34/D серый	34/D G/6,5
- Подкладка под стеклопакет GK 710 = 1шт*	
Штапик с уплотн. под 40 мм G38/D серый	38/D G/6,5
- Подкладка под стеклопакет GK 710 = 1шт*	

* Расчет фальцевых вкладышей произведен из расчета на 1 стандартное окно 1300*1400 Г-ПО

** Загиб арок возможен только из профиля Фаворит

Для изготовления окна Баутек 71мм (3-кам.) требуется:	
Импост Баутек TR 720 P упл чёрное	720 TR P/6,5
<i>Армирование для импоста AR 3</i>	3 AR /6,35
Рама Баутек L 743 D упл чёрное	743 L D/6,5
<i>Армирование для рамы и створки AR 1</i>	1 AR /6,15
Створка Баутек Z 713 D упл чёрное	713 Z D/6,5
<i>Армирование для рамы и створки AR 1</i>	1 AR /6,15
Крепление импоста VTF 720 (для крепления импоста к раме): - Саморез потайной 5*90 для VTF-720 = 2шт (в импостные каналы)	720 VTF
Крепление импоста пвх VTA 720 (для крепления импоста к створке или импосту): - Саморез потайной 5*90 для VTF-720 = 2шт (в импостные каналы) - Шуруп с/с 3,9x19 мм = 4 шт (крепление к импосту) - Шуруп с/с 3,9x25 мм = 6 шт (крепление к створке или импосту)	720 VTA
Штапик с уплотн. под 04 мм G2/D черный	2/D G/6,5
- Подкладка под стеклопакет GK 710 = 1шт*	
Штапик с уплотн. под 24 мм G220/D черный	220/D G/6,5
- Подкладка под стеклопакет GK 710 = 1шт*	
Штапик с уплотн. под 32 мм G30/D черный	30/D G/6,5
- Подкладка под стеклопакет GK 710 = 1шт*	
Штапик с уплотн. под 36 мм G34/D черный	34/D G/6,5
- Подкладка под стеклопакет GK 710 = 1шт*	
Штапик с уплотн. под 40 мм G38/D черный	34/D G/6,5
- Подкладка под стеклопакет GK 710 = 1шт*	

Для изготовления окна Форвард 60мм (3-кам.) с узким импостом TL 60D требуется:	
Импост Форвард TL 60D упл серое узкий	TL 60D под ЗАКАЗ/6,5
<i>Армирование для узкого импоста Форвард ARL 1</i>	1 ARL под ЗАКАЗ/6,15
Рама Форвард LL 60D уплотнение серое низкая	LL 60D
<i>Армирование для узкого импоста Форвард ARL 1</i>	1 ARL под ЗАКАЗ/6,15
Рама Форвард LR 63D упл серое высокая	LR 63D/6,5
<i>Армирование для рамы и створки AR 1</i>	1 AR /6,15
Створка Форвард ZR 60D упл серое	ZR 60D/6,5
<i>Армирование для рамы и створки AR 1</i>	1 AR /6,15
Крепление импоста для узкого TL 60/D VTL 60: - Шуруп с/с 3,9x19 мм = 4 шт (крепление к импосту) - Шуруп с/с 3,9x25 мм = 4 шт (крепление к раме, створке или импосту)	VTL 60
Штульп Форвард 64 мм упл серое SZ10	10 SZ под ЗАКАЗ/6,0
<i>Армирование для штульпа Форвард NA 13</i>	13 NA под ЗАКАЗ/6,0
<i>Заглушка штульпа Форвард SZ10</i>	10 SZF
Под 1 стекло 4мм - Штапик с уплотн. под 5-8 мм G10/D серый	10/D G/6,0
- Подкладка под стеклопакет GK 10 = 11шт*	
Под с/п 24мм - Штапик с уплотн. под 32 мм G30/D серый	30/D G/6,5
- Подкладка под стеклопакет GK 10 = 8шт *	
- Подкладка под стеклопакет GK 10/4 = 3шт (вниз глухаря = 2шт + вниз створки со стороны петли)	
Под с/п 32мм - Штапик с уплотн. под 40 мм G38/D серый	38/D G/6,5
- Подкладка под стеклопакет GK 10 = 8шт*	
- Подкладка под стеклопакет GK 38 = 3шт (вниз глухаря = 2шт + вниз створки со стороны петли)	

Для изготовления окна Форвард 60мм (3-кам.) с широким импостом Т23/Р требуется:	
Импост Форвард Т23/Р упл серое широкий	T23/P /6,5
<i>Армирование для импоста AR 3</i>	3 AR /6,35
Рама Форвард LR 63D упл серое высокая	LR 63D/6,5
<i>Армирование для рамы и створки AR 1</i>	1 AR /6,15
Створка Форвард ZR 60D упл серое	ZR 60D/6,5
<i>Армирование для рамы и створки AR 1</i>	1 AR /6,15
Крепление импоста для Т23/FD VTF 23 (для крепления импоста к раме): - Саморез потайной 5*90 = 2шт (в импостные каналы)	VTF 23
Крепление импоста для Т23/FD VTA 23 (для крепления импоста к створке или импосту): - Шуруп с/с 3,9x25 мм = 8шт.	VTA 23
Штульп Форвард 64 мм упл серое SZ10	10 SZ под ЗАКАЗ/6,0
<i>Армирование для штульпа Форвард NA 13</i>	13 NA под ЗАКАЗ/6,0
<i>Заглушка штульпа Форвард SZ10</i>	10 SZF
Под 1 стекло 4мм - Штапик с уплотн. под 5-8 мм G10/D серый - Подкладка под стеклопакет GK 10 = 11шт*	10/D G/6,0
Под с/п 24мм - Штапик с уплотн. под 32 мм G30/D серый - Подкладка под стеклопакет GK 10 = 8шт * - Подкладка под стеклопакет GK 10/4 = 3шт (вниз глухаря = 2шт + вниз створки со стороны петли)	30/D G/6,5
Под с/п 32мм - Штапик с уплотн. под 40 мм G38/D серый - Подкладка под стеклопакет GK 10 = 8шт* - Подкладка под стеклопакет GK 38 = 3шт (вниз глухаря = 2шт + вниз створки со стороны петли)	38/D G/6,5

Для изготовления окон Фаворит/Баутек 71мм используются прокладки дистанционные:	
Прокладка цветная в штуках 12*2	Под 1 стекло
Прокладка цветная в штуках 12*3	
Прокладка цветная в штуках 12*4	
Прокладка цветная в штуках 12*5	
Прокладка цветная в штуках 30*1	Под 1-кам. с/п 24мм
Прокладка цветная в штуках 30*2	
Прокладка цветная в штуках 30*3	
Прокладка цветная в штуках 30*4	
Прокладка цветная в штуках 30*5	Под 2-кам. с/п 32мм
Прокладка цветная в штуках 36*1	
Прокладка цветная в штуках 36*2	
Прокладка цветная в штуках 36*3	
Прокладка цветная в штуках 36*4	
Прокладка цветная в штуках 36*5	
Прокладка цветная в штуках 36*6	Под 2-кам. с/п 36мм
Прокладка цветная в штуках 40*1	
Прокладка цветная в штуках 40*2	
Прокладка цветная в штуках 40*3	
Прокладка цветная в штуках 40*4	
Прокладка цветная в штуках 40*5	
Прокладка цветная в штуках 40*6	Под 2-кам. с/п 40мм
Прокладка цветная в штуках 50*2	
Прокладка цветная в штуках 50*3	
Прокладка цветная в штуках 50*4	
Прокладка цветная в штуках 50*5	
Для изготовления окон Форвард 60мм используются прокладки дистанционные:	
Прокладка цветная в штуках 12*2	Под 1 стекло
Прокладка цветная в штуках 12*3	
Прокладка цветная в штуках 12*4	
Прокладка цветная в штуках 12*5	
Прокладка цветная в штуках 30*1	Под 1-кам. с/п 24мм
Прокладка цветная в штуках 30*2	
Прокладка цветная в штуках 30*3	
Прокладка цветная в штуках 30*4	
Прокладка цветная в штуках 30*5	Под 2-кам. с/п 32мм
Прокладка цветная в штуках 36*1	
Прокладка цветная в штуках 36*2	
Прокладка цветная в штуках 36*3	
Прокладка цветная в штуках 36*4	
Прокладка цветная в штуках 36*5	
Прокладка цветная в штуках 36*6	

Наименование товара (как в бланках заявок!)	Артикул
Для изготовления окна Фаворит кор. основа * 71мм (5-кам.) требуется:	
Импост Фаворит 82 мм TR 720 пф цвет 0610 для ламинации	720 TR пф/0610/6,5
<i>Армирование для импоста AR 3</i>	3 AR /6,35
Рама Фаворит 63 мм LR 740 пф цвет 0610 для ламинации	740 LR пф/0610/6,5
<i>Армирование для рамы и створки AR 1</i>	1 AR /6,15
Створка Фаворит 79 мм ZR 710 пф цвет 0610 для ламинации	710 ZR пф/0610/6,5
<i>Армирование для рамы и створки AR 1</i>	1 AR /6,15
Крепление импоста VTF 720 (для крепления импоста к раме): - Саморез потайной 5*90 для VTF-720 = 2шт (в импостные каналы)	720 VTF
Крепление импоста пвх VTA 720 (для крепления импоста к створке или импосту): - Саморез потайной 5*90 для VTF-720 = 2шт (в импостные каналы) - Шуруп с/с 3,9x19 мм = 4 шт (крепление к импосту) - Шуруп с/с 3,9x25 мм = 6 шт (крепление к створке или импосту)	720 VTA
Штапик с уплотн. под 04 мм G2/D черный - Подкладка под стеклопакет GK 710 = 1шт*	2/D G/6,5
Штапик с уплотн. под 24 мм G220/D черный - Подкладка под стеклопакет GK 710 = 1шт*	220/D G/6,5
Штапик с уплотн. под 32 мм G30/D черный - Подкладка под стеклопакет GK 710 = 1шт*	30/D G/6,5
Штапик с уплотн. под 36 мм G34/D черный - Подкладка под стеклопакет GK 710 = 1шт*	34/D G/6,5
Штапик с уплотн. под 40 мм G38/D черный - Подкладка под стеклопакет GK 710 = 1шт*	34/D G/6,5

Для изготовления двери Фаворит 71мм (5-кам.) требуется:	
Рама дверная 73 мм L 710 /F упл серое или черное	710/F L/6,5
<i>Армирование для дверной рамы NA 65</i>	65 NA/6,0
Створка дверная наружу H731/F упл серое или черное	731/F H/6,5
Створка дверная вовнутрь H740/F упл серое	740/F H под ЗАКАЗ/6,5
<i>Армирование для дверной створки NA 105 M</i>	105 M NA/6,0
Импост Фаворит 82 мм TR 720 D упл серое или Импост Баутек TR 720 P упл чёрное	720 TR D/6,5
<i>Армирование для дверного импоста NA 44</i>	44 NA/6,5
Шуруп крепления импоста BS 120	120 BS
Штульп Фаворит 64 мм упл серое SZ 710 /D	SZ 710 /D/6,5
<i>Армирование для рамы и шульпа NA 7 аналог</i>	7 NA
<i>Заглушка шульпа Фаворит SZF 710</i>	710 SZF
Порожек без терморазрыва аналог HB 721	НП 086/6,0
Порожек с терморазрывом алюм. HB 720	720 HB под ЗАКАЗ/6,0
Прокладка порога HDB 710	710 HDB
Уголок уплотнителя порога HDE 10	10 HDE
Уплотнитель для порога HD 10	10 HD/1,1
Уплотнитель низа дверей HDL 10	10 HDL
Для изготовления двери Фаворит кор. основа * 71мм (5-кам.) требуется:	
Рама дверная 73 мм L 710 пф цвет 0610 для ламинации	710 L пф/0610/6,5
<i>Армирование для дверной рамы NA 65</i>	65 NA/6,0
Створка двер.нар. H731/F пф цвет 0610 для ламинации	731/F H пф/0610/6,5
<i>Армирование для дверной створки NA 105 M</i>	105 M NA/6,0
Импост Фаворит 82 мм TR 720 пф цвет 0610 для ламинации	720 TR пф/0610/6,5
<i>Армирование для дверного импоста NA 44</i>	44 NA/6,5
Шуруп крепления импоста BS 120	120 BS
Штульп Фаворит 64 мм SZ 710 пф цвет 0610 для ламинации	710 SZ пф/ зак /6,5
<i>Армирование для рамы и шульпа NA 7 аналог</i>	7 NA
<i>Заглушка шульпа Фаворит SZF 710 цвет 0610</i>	710 SZF
Порожек без терморазрыва аналог HB 721	НП 086/6,0
Порожек с терморазрывом алюм. HB 720	720 HB зак
Прокладка порога HDB 710	710 HDB
Уголок уплотнителя порога HDE 10	10 HDE
Уплотнитель для порога HD 10	10 HD/1,1
Уплотнитель низа дверей HDL 10	10 HDL

Стойки, соединители, расширители на системы Фаворит/Баутек 71мм:	
<u>Расширители</u>	
Расширитель для Фаворит 25 мм КР 725	725 КР/6,0
<i>Армирование не предусмотрено</i>	
Расширитель для Фаворит 50 мм КР 750	750 КР/6,0
<i>При необходимости усиления - Армирование для рамы и створки AR 1</i>	
Расширитель для Фаворит 100 мм КР 7110	7110 КР/6,5
<i>При необходимости усиления - Армирование для рамы и створки AR 1 = 2шт</i>	
<u>Соединитель балконный</u>	
Соединитель балконный 71/60 односторонний КР 18	18 КР под ЗАКАЗ/6,5
Соединитель балконный односторонний КР 3	3 КР/6,5
<u>Соединитель "гантеля"(полумощная стойка)</u>	
Стойка "Гантеля" КР 701	701 КР/6,5
<i>Армирование для стойки КР 701 80 AR</i>	
<u>Соединитель "полукость" (полумощная стойка)</u>	
Стойка "Кость" накладка КР 13	13 КР/6,0
Стойка "Кость" накладка КР 14	14 КР/6,5
<i>Армирование для стойки КР 14 NA 32/71 (+100мм на сторону от длины профиля)</i>	
<u>Соединитель "кость" (мощная стойка)</u>	
Стойка "Кость" накладка КР 14 (снаружи)	14 КР/6,5
Стойка "Кость" накладка КР 14 (изнутри)	14 КР/6,5
<i>Армирование для стойки КР 14 NA 32/71 (+100мм на сторону от длины профиля) = 2шт</i>	
<u>Соединитель эркерный (круглая стойка)</u>	
Стойка круглая для Фаворит EV 702 (часть 1)	702 EV/6,0
<i>Армирование для стойки круглой EV 702 труба 42,4 (+100мм на сторону от длины профиля)</i>	
Стойка круглая для Фаворит EV 701 (часть 2-уха)	701 EV/6,0
<i>Уплотнитель створки DRF4/ES серый</i>	
<u>Соединитель угловой (квадратная стойка)</u>	
Стойка квадратная для Фаворит КР 715	715 КР/6,0
<i>Армирование для стойки квадратной КР715 NA 4 (+100мм на сторону от длины профиля)</i>	
NA 4/6,0	

Стойки, соединители, расширители на систему Форвард 60мм:	
<u>Расширители</u>	
Расширитель для Форвард 25 мм КР 12	12 КР/6,0
<i>Армирование не предусмотрено</i>	
Расширитель для Форвард 40 мм КР 40	40 КР/6,0
<i>Армирование не предусмотрено</i>	
Расширитель для Форвард 100 мм КР 100	100 КР/6,0
<i>Армирование не предусмотрено</i>	
<u>Соединитель балконный</u>	
Соединитель балконный 71/60 односторонний КР 18	18 КР под ЗАКАЗ/6,5
Соединитель балконный односторонний КР 3	3 КР/6,5
<u>Соединитель "полукость" (полумощная стойка)</u>	
Стойка "Кость" накладка КР 14 (снаружи)	14 КР/6,5
Стойка "Кость" накладка КР 14 (изнутри)	14 КР/6,5
<i>Армирование для стойки КР 14 НА 32/71 (+100мм на сторону от длины профиля)</i>	32/71 НА/6,5
<u>Соединитель эркерный (круглая стойка)</u>	
Стойка круглая для Форвард EV 20 (часть 1)	20 EV/6,5
<i>Армирование для стойки круглой EV 702 труба 42,4 (+100мм на сторону от длины профиля)</i>	труба 42,4/6,0
Стойка круглая для Форвард EV 10 (часть 2-уха)	10 EV/6,5
Уплотнитель створки DRF4/ES серый	4/ES DRF
<u>Соединитель угловой (квадратная стойка)</u>	
Стойка квадратная для Форвард КР15	15 КР под ЗАКАЗ/6,5
<i>Армирование для стойки квадратной КР715 НА 4 (+100мм на сторону от длины профиля)</i>	НА 4/6,0